

Rajouter du liquide de refroidissement dans le tracteur vert :



Utiliser l'entonnoir avec filtre

